



Bilvårdsanläggning och fordonsverkstad

För dig som bedriver en bilvårdsanläggning eller en fordonsverkstad finns här viktig information om hur du kan värna om avloppsvattnet och miljön.

- Alla lokaler där oljeprodukter hanteras ska vara utrustade med larmförsedd oljeavskiljare, dimensionerad i första hand enligt svensk standard SS-EN 858, klass 1. Oljeavskiljaren ska skötas så att dess funktion upprätthålls. (Det kan innebära att larm och avskiljare ska kontrolleras varje månad och att tömning av hela oljeavskiljaren och återfyllning av vatten ska ske regelbundet.) Alternativt ska lokalerna vara avloppslösa.
- Större fordonstvättar där fler än 5000 personbilar eller fler än 1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon tvättas per år ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddskontoret. I verkstäder där även fordonstvätt förekommer bör verkstadsdelen vara avloppslös, alternativt ha separat oljeavskiljare skild från fordonstvätten.
- Golvavlopp i smörjgrop, under fordonslyft, eller på annan uppställningsplats avsedd för reparation av fordon ska vara anslutet till spilloljetank, alternativt sättas igen. Förbindelse till spill/dagvattennät får inte finnas.
- Kylarglykol, spillolja, och vatten från detalj- och motortvätt får inte avledas till oljeavskiljaren utan ska tas om hand som farligt avfall.
- Vatten från däcktvättar kräver normalt förbehandling (t ex sedimentation) före utsläpp till ledningsnät.
- Spolplattor, tankar och distributionsytor utomhus ska vara försedda med tak och avloppsvattnet ska avledas till oljeavskiljare.
- Förbrukning av kemikalier bör minskas så långt det är möjligt. Återanvändning bör ske där så är möjligt. Miljöfarliga kemikalier/produkter ska bytas ut mot sådana som är mer miljöanpassade (miljömärkta).
- Oljefat och övriga kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behållarens volym + 10 % av den totala volymen av behållarna inom invallningen.
- Verkstadsgolv bör torrstädas (sopning, dammsugning). Om verkstadsgolv behöver våskuraras ska skurvattnet samlas upp och renas (t ex sedimenteras) innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening externt.